

EDINTEC S.R.L. Viale Umbria, 24 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 02 91988336



PRODUZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER LA SICUREZZA

RIVELATORE VOLUMETRICO ALL'INFRAROSSO SENZA FILI AE/IR-360R

Rilevatore volumetrico all'infrarosso passivo via radio per montaggio a soffitto, con copertura circolare a 360° per una superficie a pavimento di circa 113mq, a 3,7metri di altezza. Con le sue 60 zone protette risulta essere ideale per protezioni all'interno di centri commerciali o industriali oltre che per ambienti residenziali. Il rilevatore AE/IR-360R si contraddistingue per la cura riservata nella definizione dell'aspetto estetico, e per la particolare attenzione nella scelta tecnologica dei componenti che lo compongono, che rendono elevata l'affidabilità del prodotto. Il rilevatore è prodotto in tecnologia SDM INTEGRATA, per garantire una immunità totale a qualsiasi tipo di disturbo diretto e indotto; tutti gli elementi critici sono stati appositamente schermati. Il rilevatore utilizza un sensore piroelettrico a doppio elemento e a basso rumore, compensato in temperatura e protetto dai disturbi in radio-frequenza e dai disturbi generati dalla luce bianca. Il rilevatore é realizzato per poter essere collegato con una centrale di allarme senza fili. Il sistema di codificazione del segnale e la trasmissione della frequenza controllata al quarzo, rendono questo apparecchio il più tecnologicamente avanzato nel loro genere.

Il codice di trasmissione viene generato da un microprocessore in modo automatico, per mezzo di un algoritmo che elabora il codice impostato dall'utilizzatore per mezzo di un dip trinario, rendendo l'informazione trasmessa immune da qualsiasi tipo di interferenza. Il rilevatore è in grado di trasmettere quattro canali d'informazione ben distinti:

- ALLARME
- ALLARME DI SABOTAGGIO
- SEGNALAZIONE PILA SCARICA
- RESET CAMBIO PILA

Il canale di **ALLARME** viene inviato quando viene attraversata una zona protetta, successivamente il rilevatore si interdice per 90 secondi ed eventuali successive rilevazione entro questo tempo, azzerano il tempo prolungando l'effetto d'interdizione. Il canale di **ALLARME DI SABOTAGGIO** viene inviato se viene aperto il coperchio del rilevatore o se viene distaccato dal soffitto, ed ha una durata di soli 1,7 secondi anche se l'apertura perdurasse. Se la manomissione non viene ripristinata, ogni volta che il rilevatore invia un segnale di allarme, abbina una segnalazione di sabotaggio.

Il canale di **SEGNALAZIONE PILA SCARICA** viene inviato quando la pila raggiunge il valore di 6 Volt, avvertendo l'utilizzatore di provvedere alla sua sostituzione. La segnalazione di pila scarica viene visualizzata con l'accensione del diodo led rosso. Qualora non venisse sostituita, ogni qualvolta interviene il rilevatore, viene inviato oltre al segnale di allarme anche quello di pila scarica. Una volta effettuato il cambio della pila, se il rilevatore è collegato con una centrale della serie "SIRIO", tramite il pulsante "**RESET CHANGE BATT.**"(Fig.1), si deve attivare il quarto canale di trasmissione per resettare la centrale (vedi manuale di istruzioni della centrale SIRIO).

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE:

- Installare il rilevatore su superfici rigide, prive di vibrazioni, posizionando il sensore in modo che l'intruso incroci l'area protetta.
- Non installare il rilevatore ad altezza superiore a quella massima prevista (3,7mt), in quanto la sensibilità del sensore diminuisce notevolmente, non garantendo quindi la totale copertura dell'area protetta.

ATTENZIONE: Fissato il rilevatore, verificare che la protezione anti-strappo sia chiusa.

EVITARE IN MODO ASSOLUTO:

- l'installazione nelle vicinanze di una fonte di calore.
- la presenza di animali nell'area protetta
- che esistano a causa di oggetti (mobili, scaffalature, ecc.) presenti nell'area protetta, zone di ombra non rilevabili dal sensore
- toccare con le dita della mano o con qualsiasi altro oggetto la sonda rilevatrice
- posizionare il rilevatore su di una superficie metallica

MESSA IN FUNZIONE E TARATURA DEL RILEVATORE:

Prima di alimentare il rilevatore, impostare un codice di identificazione, agendo sul dip-switch "CODE" (Fig. 1) e ricopiarlo sul dip-switch presente sulla centrale ricevente. Si consiglia di evitare di codificare il rilevatore, tenendo tutti e otto i dip allineati, in quanto sono impostazioni non affidabili. Quando il rilevatore viene alimentato per la prima volta, bisogna attendere circa 80 secondi prima che entri in funzione, al termine di questa fase, il rilevatore invia automaticamente un segnale di allarme accendendo tutti e due i led. Per poter procedere alle verifiche di copertura del rilevatore senza attendere i 90 secondi di interdizione, inserire il cavallotto JP2 (Fig. 1) nella posizione "TEST"; in questo modo il tempo d'interdizione si riduce a 10 secondi. É INDISPENSABILE che al termine delle operazioni di messa a punto del rilevatore il cavallotto JP2 venga inserito nella posizione "TEMP". Esistono due livelli di sensibilità per poter integrare il rilevatore a qualsiasi condizione di lavoro ambientale; inserire il cavallotto JP1 (Fig. 1) nella posizione "MIN o MAX".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione con pila alcalina 9 Volt tipo 6LF22-6LR61.

Protezione contro inversione di polarità.

Assorbimento a riposo	iuΑ
Assorbimento in allarme	•
Regolazione sensibilità"SEI	NS"
Frequenza operativa inserita nel 1° settore dello spettro VHF, controllata a quarzo.	
Potenza di picco irradiata1r	mW
Durata del segnale trasmesso	sec

Diodo led verde per controllo visivo di avvenuta trasmissione.

Diodo led rosso per controllo visivo segnalazione pila scarica.

Attivazione automatica del canale di pila scarica a 6 Volt.

Attivazione automatica del canale di antisabotaggio: anti-apertura e anti-strappo.

Codice di trasmissione generato da microprocessore per mezzo di un algoritmo.

Accesso ad una parte del codice di trasmissione per mezzo di un dip-switch ternario (6561 combinazioni).

Portata utile del segnale trasmesso circa 100 mt in aria libera.

Autonomia della pila per oltre 30.000 trasmissioni, prima che venga inviato il segnale di pila scarica.

Sensore piroelettrico, doppio elemento compensato in temperatura.

Immunità contro:

- radiofrequenze sino a 1 GHz
- scariche elettrostatiche sino a 8.000 Volt
- luci bianche (lampade alogene)

idoi bidilollo (idilipado diogolio)	
Tempo di assestamento del sensore da quando viene alimentato	80 sec
Grado di protezione della meccanica	IP30
Dimensioni	
Peso	
	<u>-</u> 00 g.

Compatibilità di funzionamento con tutte le centrali della serie "SIRIO" il ponte ripetitore AE/RPT1 e le schede di interfaccia AE/RX-MC2, AE/RX-MC6, AE/DCD-MC8, per collegare questi sensori con centrali di tipo cablato.



INFRARED VOLUMETRIC DETECTOR FOR WIRELESS ALARM SYSTEMS AE/IR-360R

Wireless passive infrared volumetric detector for installation on the ceiling, with 360° circular protection for a floor surface of about 113mq at 3,7m height. Thanks to its 60 protected zones, it's particularly suitable for the protection of shopping and industrial centres and for residential rooms. AE/IR-360R passive infrared volumetric detector distinguishes it self by its careful finish and by the high technology of its components that ensures a high reliability of the product. In fact, the SMD INTEGRATED construction technology guarantees full immunity from any direct or induced disturbance; all critical components are properly shielded. The detector is equipped with a double-element, low-noise pyroelectric sensor with automatic compensation of the temperature, protected from radiofrequency and white light disturbances.

This detector is designed for wireless connection to an alarm station. The signal coding system and the quartz-controlled frequency transmission make this detector the most technologically advanced equipment of this kind. The transmission code is generated automatically by a microprocessor through an algorithm that processes the code set by the user by means of a trinary dip-switch: the information transmitted is free of any kind of interference.

The detectors can transmit 4 well distinct information channels:

- ALARM
- SABOTAGE ALARM
- BATTERY DOWN SIGNAL
- RESET CHANGE BATTERY

The **ALARM** channel is transmitted when a protected zone is crossed; the detector is then disabled for 90 seconds and possible further detections during this lapse of time will reset the time and so protract the inhibition effect. The SABOTAGE ALARM channel is transmitted if the detector's cover is opened or if the detector is detached from the ceiling. It lasts 1.7 s only, no matter if the opening condition persists. If the tampering is not reset, every time the detector sends an alarm signal it will also send a sabotage signal.

The BATTERY DOWN channel is transmitted when the battery voltage drops to 6V, to inform the user that the battery has to be replaced. Red led for visual signalling of discharged battery. If the battery is not replaced, every time the detector comes into action, in addition to the alarm signal also the "battery down" signal will be sent. After replacing the battery, if the detector is connected to a one of our "SIRIO" alarm stations, you have to activate - by means of the "RESET CHANGE BATT." button (Fig. 1) - the 4th transmission channel, in order to reset the alarm station (see Instructions Manual for SIRIO).

INSTRUCTIONS FOR A CORRECT INSTALLATION:

- The detector has to be installed on vibration-free stiff surfaces, in a position that compels the intruder to cross the area protected by the sensor.
- •Do not install the detector above the maximum height (3,7m) since the sensibility of the detector decreases remarkably and the total protection of the area is not granted.

ATTENTION: After installation, make sure that the anti-tearing protection is closed.

IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO AVOID:

- installation close to a heat source, direct exposition to sun light .
- presence of animals in the protected area.
- shadow zones caused by furniture, shelves, etc., that cannot be detected by the sensor.
- to touch the detector with fingers or other objects.
- position the detector on a metallic surface

PUTTING INTO OPERATION AND SETTING OF THE DETECTOR:

Before suppling power to the detector, set an identification code by means of the "CODE" dip-switch (Fig. 1) and copy the code in the dip-switch of the alarm station. We advise to avoid the detector's coding with all the eight dips in aligned positions, since this is not reliable. When the detector is powered for the first time, you have to wait about 80 s before it starts operating. On completion of this stage, the detector sends automatically an alarm signal displayed by lighting up both leds. In order to check the detection field without waiting 90 s. inhibition time, insert jumper JP2 (Fig.1) in position "TEST": the inhibition time will be reduced to 10 s. After the setting of the detector, IT'S NECESSARY to connect the jumper JP2 to "TEMP" position. There are two sensitivity levels for integrating the detector in any environmental working condition: insert jumper JP1 (Fig. 1) in position "MIN" or "MAX".

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply with 9 alkaline battery, type 6LF22-6LR61.

Protection against polarity inversion.

Consumption, at rest	26 μ <i>A</i>
Consumption, in alarm state	
Sensitivity adjustment	
Operating frequency laying in the 1st sector of VHF spectrum, quartz-controlled.	
Radiated peak power	1mW
Lasting of the transmitted signal	1,7 sec

Led for visual check that the transmission has occured.

The signalling of discharged battery is indicated with the lighting up of the red led.

Automatic activation of the "battery down" (6V) channel.

Automatic activation of the antisabotage channel: against opening and tear-off.

Transmission code generated by a microprocessor through an algorithm.

Access to a part of the transmission code by means of a trinary dip-switch (6561 combinations).

Usable range of transmitted signal 100 m in free air.

Battery duration: for more than 30.000 transmission before the battery down signal is sent.

Operating temperature-10 / +45° C

Double-element pyroelectric sensor with automatic compensation of the temperature.

Protected against:

- radiofrequencies up to 1 GHz
- electrostatic discharges up to 8000 V
- white light (alogen lamps)

Suitable for use with:

all "SIRIO" alarm stations, AE/RPT1 radio-link repeater, AE/RX-MC2, AE/RX-MC6 and AE/DCD-MC8 interface circuits, for connecting these detectors to cabled alarm stations.



DETECTEUR VOLUMETRIQUE A RAYONS INFRAROUGES POUR SYSTEMES D'ALARME SANS FIL AE/IR-360R

Détecteur volumétrique à l'infrarouge passif sans fil pour installation au plafond, avec protection circulaire à 360° pour une couverture au plancher de 113mq environ à 3,7m de hauteur. Grace à ses 60 zones protégées, il est apte pour la protection de centres commerciaux ou industriaux et pour locaux résidentiels. Le détecteur AE/IR-360R se distingue par son aspect extérieur très agréable et soigné et par la haute technologie des composants qui assure un produit de haute fiabilité. En effet, la technologie de construction "SMD INTEGREE" garantit une immunité totale contre toute perturbation directe ou induite ; tous les composants critiques sont convenablement blindés. Le détecteur est équipé d'un capteur pyroélectrique à double élément et à faible bruit avec compensation automatique de la température, protégé des perturbations de radiofréquence et de la lumière blanche.

Le détecteur a été réalisé pour la connexion sans fil à une centrale d'alarme. Grâce au système de codage et à la transmission de la fréquence contrôlée au quartz, ce détecteur est, du point de vue technologique, le plus avancé dans ce domaine. Le code de transmission est généré automatiquement par un microprocesseur au moyen d'un algorithme qui traite le code sélectionné par l'usager à l'aide d'un dip-switch ternaire: l'information transmise est exempte de tout type d'interférence.

Le détecteur peut transmettre 4 canaux d'information bien distincts:

- ALARME
- ALARME SABOTAGE
- SIGNALISATION PILE DECHARGEE
- RESET APRES REMPLACEMENT DE LA PILE

Le canal **ALARME** est transmis si l'on traverse une zone protégée; ensuite il se produit une inhibition du détecteur de la durée de 90 s. Des détections éventuelles pendant ce laps de temps "résettent" le temporisateur et par conséquent prolongent l'effet d'inhibition. Le canal **ALARME SABOTAGE** est transmis si l'on ouvre le couvercle du détecteur ou si on arrache le détecteur du plafond. Il ne dure que 1,7 s., peu importe si la condition d'ouverture persiste. Si le sabotage n'est pas résetté, toutes les fois que le détecteur envoie un signal d'alarme il transmettra aussi une signalisation de sabotage. Le canal **SIGNALISATION PILE DECHARGEE** est trasmis quand la pile baisse à la valeur de 6V, pour informer qu'll faut remplacer la pile. La signalisation de pile déchargée est visualisée avec l'allumage de la led rouge.

Si l'usager ne remplace pas la pile, toutes les fois que le détecteur intervient, en plus du signal d'alarme il transmettra aussi le signal "pile déchargée". Après le remplacement de la pile, si le détecteur est connecté avec une de nos centrales d'alarme SIRIO, il faut activer - au moyen du poussoir "RESET CHANGE BATT." (Fig. 1) - le quatrième canal de transmission de façon à résetter la centrale d'alarme (voir le Manuel d'instructions de la centrale "SIRIO").

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

- Le détecteur doit etre installé sur une surfaces rigide, sans vibrations, dans une position qui oblige l'intrus à croiser la zone protégée .
- Ne pas installer le détecteur à une hauteur supérieure à celle maxi. (3,7m) car la sensibilité du détecteur se réduit considérablement et donc la couverture totale de la zone protégée n'est pas garantie.

ATTENTION: Après l'installation assurez vous que la protection contre l'arrachement est fermée.

IL FAUT ABSOLUMENT EVITER:

- l'installation près d'une source de chaleur, l'exposition directe à la lumière solaire.
- la présence d'animaux dans la zone protégée.
- zones d'ombre causées par des meubles, étagères, etc., qui ne peuvent pas être détectées par le capteur.
- de toucher le détecteur avec les doits ou d'autres objects.
- positionnez le détecteur sur une surface métallique

MISE EN SERVICE ET MISE AU POINT DU DETECTEUR:

Avant d'alimenter le détecteur choissez, à l'aide du dip-switch "CODE" (Fig. 1), un code d'identification et copiez ce code dans le dip-switch de la centrale d'alarme. Il est conseillé d'éviter de codifier le détecteur en gardant tous les huit dips alignés, car ce sont des programmations non fiables.

La première fois qu'on alimente le détecteur, il faut attendre 80 s environ avant que le détecteur se met en marche. A la fin de cette phase le détecteur envoie automatiquement un signal d'alarme, en allumant les deux leds. Pour contrôler le champ de détection sans attendre les 90 s d'inhibition, insérez le jumper JP2 (Fig. 1) dans la position "TEST": le temps d'inhibition sera réduit à 10 s. A la fin des opérations de mise au point il EST INDISPENSABLE d'insérer le jumper JP2 dans la position "TEMP".

Deux niveaux de sensibilité permettent d'intégrer le détecteur dans toute condition de travail: insérez le jumper JP1 (Fig. 1) dans la position "MIN" ou "MAX".

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation avec pile alcaline 9 V type 6LF22-6LR61.

Protection contre l'inversion de polarité.

Consommation, repos	∠o μA
Consommation, alarme	35 mA
Réglage de la sensibilité	
Fréquence de travail située dans le ler secteur du spectre VHF, contrôlée à quartz.	
Puissance de crête rayonnée	1 mW

Led rouge pour le contrôle visuel de "pile déchargée".

Activation automatique du canal "pile déchargée" (6V).

Activation automatique du canal antisabotage: contre l'ouverture et contre l'arrachement.

Code de transmission généré par microprocesseur au moyen d'un algorithme.

Accès à une partie du code transmission au moyen d'un dip-switch ternaire (6561 combinaisons).

Portée utile du signal transmis 100 m en air libre

Autonomie de la pile: plus de 30.000 transmissions avant l'envoi du signal "pile déchargée".

Température de fonctionnement-10/+45° C Capteur pyroélectrique à double élement, avec compensation automatique de la température. Protégé contre:

- radiofréquences jusqu'à 1 GHz
- décharges électrostatiques jusqu'à 8000 V
- lumière blanche (lampes halogènes)

Poids

Compatibilité de fonctionnement avec tout le centrales del la serie "SIRIO", le radio-répeteur AE/RPT1, les circuits interface AE/RX-MC2, AE/RX-MC6, AE/DCD-MC8 pour connecter ces détecteurs avec des centrales cablées.

DIAGRAMMI - DIAGRAMMES - DIAGRAM







